


60 min

«Achtung! Im Falle einer Reklamation bitte unbedingt das entsprechende Teil auf der „Explosionszeichnung“ (Seite 2) einkreisen und diese Seite zur Verfügung stellen! Dies sichert eine reibungslose Abwicklung»

ASSEMBLY INSTRUCTION

Ax24

Bx24

Cx4 M4x27

Vx1

Dx4

Ex4

Fx4

Gx1

Hx12

Jx6

Xx4

Kx16 Ø3.5x15

Lx4 Ø3,5x25

Mx14 Ø3.5x35

Nx2 a b

Px4 3,5x15

Qx2 3x13

Yx4


Rx2 M4x10

Sx2



Tx50 1.2x20

Ux44 Ø8x32


Wx2




Sehr geehrter Kunde, Sie haben die Wahl Ihren neuen Wäschschrank mit Holz- oder Metallknöpfen auszustatten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, wenn Sie diesen Wäschschrank für ein Babyzimmer oder Jugendzimmer gekauft haben, aufgrund eines eventuell erhöhten Verletzungsrisikos (bei Kindern), die Montage der Holzknöpfe vorzuziehen.




2




3



4




5




3-6


6



7



8



9

